

PIT-01-IT**TABELLA CONTROLLI PERIODICI**

PERIODO	COSA CONTROLLARE	INDICAZIONI
settimanalmente	cuscinetti	non devono generare rumori metallici intermittenti
	motore	la temperatura non deve superare il valore di targa
mensilmente	viti di fissaggio	coppia di serraggio
	pressacavo di alimentazione	controllare il bloccaggio del cavo e la coppia di serraggio
	pressacavo termistore	controllare il bloccaggio del cavo
	cavo di alimentazione	controllare che non sia danneggiato
	cavo termistore	controllare che non sia danneggiato
	coperchi di protezione	devono essere integri e correttamente montati
	superficie vibratore	la superficie sia sufficientemente pulita
annualmente	isolamento elettrico	la resistenza tra le fasi e terra sia superiore a 1Mohm